

SK Používateľská príručka

BEZPEČNOSŤ

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobné kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
- Spotrebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotrebič nesmiejou používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozrá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhe spotrebiča a príslušných rizikach. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Počas prevádzky spotrebiča môžu byť teploty prístupných povrchov vysoké.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému na diaľkové ovládanie.

OPIS ČASŤÍ

1. Svetelný indikátor, zelený
2. Svetelný indikátor, červený
3. Bezpečnostný zámok
4. Plechy

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebiča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu skrine či na použitie vonku.
- Napájací kábel zapojte do zásuvky. (Poznámka: Pred zapojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu siete. Napätie 220 V-240 V, 50/60 Hz)
- Prí prvom zapnutí spotrebiča sa môže objavíť mierny zápac. Ide o normálny jav, zabezpečte, prosím, dostačujúcu ventiláciu. Zápac je docasny a veľmi rýchlo zmizne.

POUŽIVANIE

- Olojom alebo maslom miernie namastite lelepiw povrch plátna.
- Spotrebič zatvorte a zapnite ho do el. zástrčky. Rozsvietia sa obidve kontrolky, čo znamená, že spotrebič sa pred hrievaním.
- Dosiahnutie odporúčanej teploty pečenia trvá približne 3 minuty. Zelená kontrolka zhasne, keď je spotrebič pripravený na použitie.
- Každú formičku napláňte vyšľahaným cestom pomocou džbánu, lyžice alebo cukrárskeho vrecúška. Na plnenie formičiek sa obvykľať dobré hodí cukrárske vrecúško.
- Poznámka: Nepoužívajte jednorazové plastové cukrárske vrecúško, pretože sa pri kontakte s horúcimi plátnami môžu roztopiť. Dbajte na to, aby ste by tie formičiek neniali priľiš vefá cesta, pretože cesto počas pečenia vyrastie.
- Opäť zatvorite veko a skontrolujte, či je dobre zaistené. Dbajte na to, aby ste veko nezavŕali veľmi prudko, pretože cesto by mohlo vytiečť formičiek.
- Skutočný čas prípravy pokrmu sa bude lísiť v závislosti od typu použitého cesta. Všeobecne sa očakáva čas prípravy od 3 do 5 minút.
- Nikdy nepoužívajte ostré alebo kovové predmety, pretože by sa tým poškodila nepríhľavá vrstva plechov na pečenie.

CISTENIE A ÚDRŽBA

- Zástrčku vytiahnite zo sietovej zásuvky a otvorené zariadenie nechajte chladnúť približne 3 minuty.
- Platne cistiteľné vlnku handričkou alebo jemnou kefkou a miernym čisťiacim prostriedkom.
- Dôsledne opláchnite hadr, aby na nej neboli žiadne zvyšky mydla. Následne približne dve minuty cistite plechy vlnkou handričou, aby na nich nezostali zvyšky mydla.
- Zariadenie očistite vlnkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné cistacie prostriedky, spôsobí ani drotenie, pretože by mohlo dojsť k poškodeniu zariadenia.
- Elektrický spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Spotrebič nie je vhodný do umývačky riadu.

ŽIVOTNÉ PROSTREDI

- Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto doležitosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciu použitých domáčich spotrebicov výraznou miestou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytujú mestské úrady.

Podpora

V prípade problémov či otázok sa obrátte na náš servisný tím pre vašu krajinu.

BG Наръчник с инструкции

БЕЗПЕЧНОСТ

- Производител не носи отговорност за повреди, настъпили вследствие на пренебрежаване на инструкциите за безопасност.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен представител или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасността от електрически удар.
- никога не местват уреда, като дърпате кабела, и се уверете, че кабелът не се оплел.
- Уредът трябва да се постави на устойчива равна повърхност.
- никога не оставяйте уреда да работи без надзор.
- настоящият уред трябва да се използва само за домакински нужди и само за целите, за които е предназначен.
- Уредът не трябва да се използва от деца на възраст под 8 години. Уредът може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без необходимия опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани как да боравят с уреда по безопасен начин и как разбират рисковете, свързани с него. Децата не трябва да си играят с уреда. Съхранявайте уреда и захранващия кабел на недостъпно за деца на възраст под 8 години място.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да бъдат извършвани от деца, освен ако те не са над 8 години и са под наблюдение.
- За да се предпазите от електрически удар, никога не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.
- Съхранявайте уреда и захранващия му кабел на място, недостъпно за деца под 8 годишна възраст.
- По време на работа достъпните повърхности на уреда може да се нагреят до високи температури.
- Уредът не е предвиден за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

домакински уреди. Този символ върху уреда, инструкциите за безопасност и опаковката насочва вниманието Ви към този важен въпрос. Материалите, използвани за направата на този уред могат да бъдат рециклирани. Като рециклирате домакинските уреди, Вие допринасяте за опазването на околната среда. Обърнете се към местните власти за информация относно центровете за събиране на материали за рециклиране.

Поддръжка

Ако имате никакви затруднения или въпроси, моля, свържете се с екипа за обслужване за вашата страна.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

1. Зелена светлинна индикация
2. Червена светлинна индикация
3. Защитна ключалка
4. Плочи

ПРЕД ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

- Извадете уреда и принадлежностите към него от кутията. Отстраниете стикерите, предпазното фолио или пластмасата от уреда.
- Поставете уреда на стабилна плоска повърхност като оставите около него свободно пространство от поне 10 см. Този уред не е подходящ за монтиране в шкаф или за употреба на открито.
 - Поставете захранващия кабел в контакта. (Бележка: Преди да включите уреда, проверете дали отбелзаното върху него напрежение отговаря на това на захранващата мрежа. Напрежение 220V-240V, 50/60Hz)
 - При първо включване на уреда той ще отдели слаба миризма. Това е нормално, осигуряве достатъчна вентилация. Тази миризма е само временна и скоро ще изчезне.

УПОТРЕБА

- Леко намажете незалепващото покритие на плочите за печене с олио или масло.
- Затворете уреда и го включете в контакта. И двата светлинни индикатора ще светнат, което указва, че уредът вече се загрява.
 - Че му отнеме приблизително 3 минути да достигне препоръчителната температура за печене. Зеленият светлинен индикатор за съхраняване ще изгасне когато уредът е готов за употреба.

- Задействете вока формика с тесто, като използвате каня, лъжица или грип. Понасят са много практики за плънене на формички. Бележка: Не използвайте пластмасови поилки за еднократна употреба, те могат да се столят при контакт с горещите плочи за печене. Внимателно затворете капака, като се уверите, че е добре застопрен. Не затваряйте рязко капака, тъй като така смета може да прее от формичките.

- Действителното време за пригответие ще се различава според типа тесто, което използвате. Обикновено времето за пригответие е между 3 и 5 минути.

- никога не използвайте оstry или метален предмет, тъй като това ще уреди незалепващото покритие на плочите за печене.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Извадете щепсела от контакта и оставете уредът да се охлади за около 3 минути, като идвете му части са отворени.

- Почиствате плочите за печене с навлажнена кърпа или мека четка и неагресивен препарат.

- Изплакнете кърпата, така че да няма останал на нея сапун, след това почиствате плочите два пъти, така че по тях да няма останал сапун.

- Почиствате уреда с влажна кърпа. никога не използвайте силни или абразивни почистващи препарати, абразивни кърпи и домакинска тел, тъй като те могат да повредят уреда.

- никога не потапяйте електрическата част на уреда в течност.

- Уредът не е подходящ за почистване в миялна машина.

ОКОЛНА СРЕДА

- Тento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto doležitosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciu použitých domáčich spotrebicov výraznou miestou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytujú mestské úrady.