

ikke leke med apparatet. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn som er mindre enn 8 år. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn.

- For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri støpsel, ledning eller selve apparatet i vann eller andre væsker.
- Hold apparatet og strømfledningen utenfor rekkevidde av barn under 8 år.
- De tilgjengelige overflatene kan bli varme når apparatet er i bruk.
- Brødet kan ta fyr, og brødristeren må således ikke brukes i nærheten av eller rett under brennbart materiale, som for eksempel gardiner.
- Apparatet er ikke laget for å bli betjent ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernstyringsystem.
- For å forhindre brann eller elektrisk støt, må apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

-  Overflaten kan bli varm under bruk.
- Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder, som:
 - Kjøkkenområder for personale i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer.
 - Av klienter på hoteller, moteller og andre boligmiljøer.
 - Bed and breakfast-miljøer.
 - Gårder.

DELEBESKRIVELSE

1. Brødrille
2. Smulebrett
3. Bollevarmer
4. Smørbrødholdere
5. Fargekontroller
6. Håndtak
7. Tineknapp
8. Oppvarmingsknapp
9. Avbryt-knapp

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Ta apparatet og delene ut av boksen. Fjern klistermerker, beskyttende folie eller plast fra apparatet.
- Plasser enheten på en flat og stabil overflate og sørg for at det er minst 10 cm fri plass rundt det. Dette apparatet egner seg ikke for montering i et skap eller for utendørs bruk.
- Sett støpslet til strømfledningen inn i kontakten. (Merk: Kontroller at spenningen som indikeres på apparatet samsvarer med den lokale spenningen, før apparatet kobles til. Spenning 220–240 V 50/60Hz)
- Når apparatet slås på for første gang, vil det oppstå litt lukt. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Denne lukten er bare midlertidig og vil forsvinne raskt.

BRUK

- Apparatet er justerbart, med fargekontroll fra sprøtt ristet til mørk brun. For å oppnå ønsket grad av bruning kan du eksperimentere med innstillingene. Kvaliteten og tilstanden på brødet er også en faktor. Tørt og gammelt brød ristes raskere, ferskt og frossent brød tar litt lenger tid. Ikke bruk kniv eller annet kjøkkenutstyr til å fjerne brød fra apparatet eller rengjøre apparatet. Hvis brødkiven blokkerer seg i brødristeren, trekk ut støpslet før du gjør forsøk på å fjerne den. Advarsel! Brød kan brenne.
- Legg en brødskive i en av risterne. Påse at smulebrettet er satt på plass før bruk.
- Sett støpslet inn i en jordnet vegguttak. Sett fargekontrolleren til ønsket posisjon. Press håndtaket helt ned for å starte brødristingen.
- Når brødet er ristet til ønsket farge, vil håndtaket sprette opp automatisk.
- Du kan sjekke fargen på brødet i løpet av ristingen. Hvis den er slik du ønsker, kan du når som helst trykke på avbryt-knappen for å avbryte prosessen.
- Hvis brødet er frosset, utfør de samme trinnene og trykk på tineknappen. Lampen begynner å lyse. I denne modusen vil brødet bli ristet til ønsket farge.
- Hvis du ønsker å varme opp kaldt brød som er ristet fra før, trykk på oppvarmingsknappen. Lampen begynner å lyse. Denne modusen har en fast tidsinnstilling.
- Håndtaket vil automatisk sprette opp og avslutte oppvarmingsprosessen.
- Brødristeren er utstyrt med en bollevarmer. Dette stativet kan brukes til å varme opp boller og baguetter.
- Brødristeren er utstyrt med smørbrødholdere, som kan brukes til å riste smørbrød. Åpne holderen, legg det tilberedte smørbrød i holderen og lukk holderen. Sett holderen i brødristeren og velg ønsket risteinnstilling.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Før rengjøring må varmeovnens støpsel trekkes ut av kontakten og ovnen må være avkjølt før rengjøringen begynner.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk aldri sterke eller slipende rengjøringsmidler, skureputer eller stålull, som vil skade apparatet.
- Senk aldri det elektriske apparatet ned i vann eller en annen væske. Apparatet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Trekk ut smulebrettet og fjern smulene. Hvis apparatet brukes ofte, bør dette gjøres hver uke.
- Ikke bruk metallgjenstander (gaffel, kniv...) for å rengjøre innsiden av apparatet idet dette kan skade varmeelementene.

MILJØ



Dette apparatet skal ved utløpet av sin brukstid ikke legges i husholdningsavfallet, men bli levert til en sentral for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Ved resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til beskyttelsen av vårt felles miljø. Spør dine lokale autoriteter etter informasjon om innsamlingssted.

Hjelp

Du finner all informasjon og reservedeler på [http://www.service.princess.info/!](http://www.service.princess.info/)