

KULLANIM KILAVUZU

2 YIL
GARANTİ



PRINCESS ÇOKLU SNACK IZGARA VE TOST MAKİNESİ 4'Ü 1 ARADA MODEL: 01.112536.01.001

İMALATÇI FİRMA

UNVAN: Tristar Europe B.V. (Smartwares Group)
ADRES: Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
Hollanda
TEL: 0031 13 594 0300

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN: Tristar Grup İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
ADRES: Nispetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi
No:4/5 PK34340 Beşiktaş / İSTANBUL
TEL: Müşteri Hizmetleri (444 97 74)

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 51338

BELGE TARİHİ: 02.02.2017

İMALATÇI FİRMA

UNVAN: Tristar Europe B.V. (Smartwares Group)
ADRES: Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
Hollanda
TEL: 0031 13 594 0300

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN: Tristar Grup İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
ADRES: Nispetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi
No: 4/5 PK34340 Beşiktaş / İSTANBUL
TEL: Müşteri Hizmetleri (444 97 74)

FİRMA YETKİLİNİN İMZASI

[İmza]

Tristar Grup İç ve Dış Ticaret
Limited Şirketi

ÜRÜNÜN CİNSİ: ÇOKLU SNACK IZGARA VE TOST MAKİNESİ 4'Ü 1 ARADA

MARKASI: PRINCESS

MODELİ: 01.112536.01.001

GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

BANDROL VE SERİ NO:

KULLANIM ÖMRÜ: Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi).

SATICI FİRMA:

UNVAN:

ADRES:

TEL-FAKS:

E-POSTA:

FATURA TARİH VE NO:

TESLİM TARİHİ VE YERİ:

TARİH, İMZA VE KAŞE:

ÇOKLU SNACK IZGARA VE TOST MAKİNESİ 4'Ü 1 ARADA Kullanım kılavuzu

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Güvenlik talimatlarına uyulmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan, üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Eğer güç kablosu hasarlı ise, herhangi bir tehlikeyi önlemek için kablo, üretici veya üreticinin yetkili servisi veya benzeri bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı, kesinlikle elektrik kordonundan çekerek hareket ettirmeyin ve kordonun dolaşık durumda olmadığından emin olun.
- Cihaz, sabit ve düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir.
- Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken, gözetimsiz olarak bırakarak ayrılmayın.
- Bu cihaz, sadece ev kullanımına yönelik olarak tasarlanmış ve bu amaç için üretilmiştir.
- Cihazı ve kordonunu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz olan veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından, sadece sorumlu bir kişinin nezaretinde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Cihazın temizliği ve kullanıcı bakımı, 8 yaşının üzerinde ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılamaz.
- Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için, kordonu, fişi veya cihazı suya ya da herhangi bir başka sıvıya temas ettirmeyin
- Cihazı ve elektrik kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Cihaz çalışırken, erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı, çok yüksek halde olabilir.
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı ve ayrı bir kumanda cihazı ile çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmamıştır.
- Yangın ya da elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, bu cihazı yağmura veya neme maruz bırakmayınız.
- Dış yüzey, kullanım sırasında sıcak hale gelebilir.

PARÇA TANIMLARI

- Sıcaklık ayar düğmesi (termostat)
- Gösterge ışığı
- Izgara plakaları (düz + oluklu)
- Waffle plakaları
- Kabuk plakalar
- Yağ tepsisi



TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç: 1500W
Voltaj: 230 V
Frekans: 50/60Hz

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarın. Cihaz üzerine yapıştırılmış etiketleri, koruyucu folyoyu ve plastiği çıkarın.
- Cihazı, düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin ve cihaz etrafında minimum 10 santimetrelilik bir boş alan kalmasını sağlayın. Bu cihaz bir dolap içine monte etmeye veya dış alanlarda kullanmaya uygun değildir
- Cihazın fişini prize takın (Not: cihazı fişe takmadan önce şebeke voltaj değerinizin cihaz üzerinde belirtilen voltaj değeri ile aynı olduğundan emin olun. Voltaj değeri: 220V-240V 50/60Hz).

KULLANIM

- Elektrik fişini prize takın ve sıcaklık ayar düğmesini-termostatı istenilen sıcaklığa ayarlayın. Cihazın ısınması birkaç dakika sürecektir. Bu süreyi malzemeleri hazırlamak için kullanabilirsiniz. Cihaz ayarlanan sıcaklığa ulaştığında gösterge ışığı söner.
- Not: Cihaz kullanımda olduğu sırada, sıcaklık göstergesi, doğru sıcaklık seviyesini muhafaza etmek için zaman zaman açılıp kapanacaktır.

PLAKALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Plakaları sıkıca yerine takmak ya da değiştirmek için, önce cihazı maksimum açıyla açmanız en iyisidir. Bu işlem için aşağıda belirttiği gibidir:

- Cihazın kapağını, desteklemeden dik durana kadar kaldırın.
- Daha sonra kapağı düz olarak duruncaya kadar yukarı doğru çekin.
- Artık kapağı, tamamen düz yatacak şekilde geriye katlayabilirsiniz.

IZGARA OLARAK KULLANILMASI

- Cihazı, düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yüzey üzerine yerleştiriniz. Cihazı şimdi açabilirsiniz. Plakaları yağ ile hafifçe yağlayın (sadece ilk kullanımda ve temizlikten sonra). Gösterge ışığı söndüğünde, plakalar doğru sıcaklığa ulaşmış olacaktır. İdeal ayarı buluncaya kadar, sıcaklık ayarı ile birkaç deneme yapmanız tavsiye edilir.

WAFFLE DEMİRİ OLARAK KULLANILMASI

- Önemli: Plakalar, doğru sıcaklığa ulaşana kadar bekleyin. Hamuru daima oda sıcaklığında hazırlayın.
- Sıvı kıvamlı hamur: Alt plakadaki şekilli yüzeyin yeterince örtülmesini sağlamak için dökme kaşığı kullanın.
- Katı kıvamlı hamur: İki hamur topu yoğurun ve plakaların ortasına yerleştirin. Hamurun, plakalara eşit olarak dağıldığından emin olun. Cihazı kapatın. Hamur şimdi diğer plakanın şekilli yüzeyine akacaktır.
- Waffler pişir hazır hale geldiğinde, tercihen iki dişli çatal ile wafilleri alabilirsiniz. Bu işlem esnasında yapışmaz kaplamaya zarar vermemeye dikkat edin. Plakalar, pişirme işlemi sırasında buhar basıncı nedeniyle birbirinden biraz zor ayrılabilir. Bu tamamen normaldir. Doğru sıcaklıkta pişirin, aksi takdirde waffler plakalara yapışacaktır. Waffle demirini çok hızlı bir şekilde açmayın ya da waffleri hırpalayarak ayırmayın.

SANDVİÇ TOST MAKİNESİ OLARAK KULLANILMASI

- Plakalar doğru sıcaklığa gelinceye kadar bekleyin. Sandviç tostunuz, yaklaşık 3 dakika sonra hazır olacaktır. Yapışmaz kaplamanın hasar görmesini önlemek için, sandviç tostunuzu çıkarmak için ahşap ya da plastik bir spatula kullanmanız tavsiye edilir.
- Alt plaka üzerine bir ekmek dilimi yerleştirin, üstüne malzemenizi doldurun, akabinde bunun üzerine diğer dilimi yerleştirin ve cihazı kapatın.
- Sandviç tost yaklaşık 3 dakika sonra hazır olacaktır. Yapışmaz kaplamanın hasar görmesini önlemek için, sandviç tostunuzu çıkarmak için ahşap ya da plastik bir spatula kullanmanız tavsiye edilir.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik işleminden önce, cihazın fişini prizden çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.

- Pişirme plakalarını nemli bir bezle veya yumuşak bir fırça ile temizleyin. Cihaza zarar verebilecek, ovma süngeri veya bulaşık teli gibi herhangi bir sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Cihazı suya veya herhangi bir başka sıvı içine sokmayın. Cihaz bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ürününüzün taşıma ve nakliyesi sırasında ürününüzün kendisine ve diğer aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Cihazınızın taşınması ve nakliyesi esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

GARANTİ

- Bu ürün, 24 ay süreyle garanti kapsamındadır. Garantiniz ancak, ürünün kullanım talimatlarında belirtilen şekilde ve tasarlanan amacına uygun olarak kullanılması halinde geçerlilik arz eder. Buna ek olarak, satın alma tarihini, perakende satıcının adını ve ürünün kalem numarasını içeren orijinal satın alma faturasının, satış fişinin veya satın alma makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

ÇEVRE KORUMA

Bu cihaz, kullanım ömrünü doldurduğunda, ev çöplerinin içine atılmamalı, sadece elektrikli ve elektronik ev cihazlarının geri kazanımı belirlenmiş bir toplama noktasına bırakılması gereklidir. Cihazın, kullanım kılavuzunun ve ambalajın üzerinde yer alan bu sembol, bu önemli konuya dikkatinizi çekmek için konulmuştur. Bu cihazda kullanılan malzemeler geri dönüştürmeye uygun niteliktedir. Kullanılmış ev cihazlarının geri dönüştürülmesiyle, çevremizin korunmasına yönelik önemli bir çabaya sizde katkı sağlayabilirsiniz. Geri dönüşüm toplama noktalarına ilişkin bilgi için yerel yetkililerinizden bilgi alın.

AMBALAJ

Ambalaj %100 geri dönüştürülebilir, ambalajı ayrı olarak dönüştürün. Geri dönüşüm toplama noktalarına ilişkin bilgi için yerel yetkililerinizden bilgi alın.

DesteK

Ürün sorularınız ve şikayetlerinizle ilgili en hızlı ve kaliteli çözüm için yetkili servislerimizle veya müşteri hizmetleri ile (444 97 74) iletişime geçmenizi rica ederiz.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanınca kadar, benzer özellikleresahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Bu durumda Tristar Grup İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi/Smartwares Group markalı mamüller için verdiği garanti aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz. Ve Malın ücretsiz onarılması ve değişiminin gerçekleştirilmesi işlemleri ortadan kalkar.
- Malın tanıtma ve kullanım kılavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda.
- Tüketiciye ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb) söz konusu olduğunda.
- Malın firmanın belirlemiş olduğu yetkili kimseler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmesi veya kalkışılmış olması durumunda.
- Malın dış yüzeylerinin Tüketici'den kaynaklanarak hasar görmesi durumunda.
- Firmamızın ve firmamızın belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda.
- Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda.
- Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.
- Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında olan arızalar ücret karşılığında yapılır.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Bulduğunuz İl veya İlçede size en yakın servis merkezi için 444 9 774 arayarak bilgi alabilir veya aşağıdaki listeden en yakın servis hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

İL	İLÇE	ADRES	TELEFON
ADANA	CEYHAN	B.KIRIM MH.4 SK.NO:8/A	0 322 613 17 77
ADANA	KOZAN	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO.65-A	0 322 515 08 85
ADANA	MERKEZ	HUZUREVLERİ MH. ALPARSLAN TÜRKŞ BULVARI NO: 329 YASIN IŞIK APT.	0 322 247 06 17
ADANA	MERKEZ	GÜZEL YALI MAH.81204 SK.SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI DUYGU APT.NO:3/B	0 322 247 06 18
ADIYAMAN	MERKEZ	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06
AFYON	MERKEZ	İMARET CAMİ KARŞISI MARULCU MH.AÇIKGÖZOĞLU SK.NO:18/A	0 272 215 12 17
AFYON	MERKEZ	CUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO:13	0 272 214 51 33
AĞRI	MERKEZ	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ARKASI SEVGİ APT.ALTİ	0 472 215 99 36
AĞRI	PATNOS	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 472 616 61 81
AMASYA	MERZİFON	HARMANLAR MAH.ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:10/C	0 358 514 07 00
AMASYA	MERKEZ	PIRİNÇÇİ MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C	0 358 201 00 05
ANKARA	KEÇİÖREN	SANATORYUM CD.NO:201 / A	0 312 381 44 55
ANKARA	PURSAKLAR	YUNUS EMRE MH. YUNUS EMRE SK. NO :14	0 312 236 20 52
ANKARA	ÇANKAYA	BİRLİK MAH.457 SOK. NO:5 / A	0 312 495 92 66
ANTALYA	MERKEZ	GÜVENLİK MH. 261 SK. ÖZGÜR APT. NO:15 / B	0 242 345 74 72
ARDAHAN	MERKEZ	KAPTANPAŞA MH. ÜMİT KAFTANCIOĞLU CD. NO:15	0 478 211 29 82
ARTVİN	HOPA	KULEDİBİ MH.KARADENİZ CAD.ZEMİN KAT NO:17	0 466 351 76 13
ARTVİN	MERKEZ	MİRALAY ŞÜKRÜ BEY CAD.BİM MARKET KARŞISI ARTVİN/MERKEZ	0 466 212 58 66
AYDIN	MERKEZ	MİMAR SİNAN MH. YÖRÜK ALİ EFE BLV. AL KONUT SİTESİ NO:24/F	0 256 219 12 97
BALIKESİR	BANDIRMA	İHSANİYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B	0 266 714 12 50
BALIKESİR	EDREMIT	CAMİVASAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51
BALIKESİR	MERKEZ	ALİ HİKMET PAŞA MH.ALTAY CD.NO:56	0 266 245 84 85
BATMAN	MERKEZ	PINARBAŞI MAH.2215 SOK. NO:23	0 488 231 80 47
BİLECİK	BOZÜYÜK	KASIMPAŞA MH. KIVRİKOĞLU CD. NO:13	0 228 314 79 57
BİNGÖL	MERKEZ	YEŞİLYURT MAH MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD MERCAN AP ALTI	0 426 213 14 83
BOLU	MERKEZ	KARAMANLI MH.ŞEHİTEROL MÜHÜRÇÜOĞLU SK.NO:10/A	0 374 212 23 32
BURDUR	MERKEZ	ÖZGÜR MAH.ÇELİK SOK.NO:12	0 248 234 03 03
BURSA	İNEGÖL	SİNANBEY MAH MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92
BURSA	KARACABEY	RUNGUÇPAŞA MAH.14 SK.NO:11	0 224 676 66 80
BURSA	OSMANGAZİ	SOĞANLI MH. SOĞANLI BULVARI HALE SOKAK NO:6A-B	0 224 233 22 11
ÇANAKKALE	MERKEZ	İSMETPAŞA MAH.ÇINARLIK CAD.NO:21/1	0 286 213 45 45
ÇANKIRI	MERKEZ	BUĞDAY PAZARI MAH.ATATÜTK BLV.ANIL APT.A BLOK NO:4	0 376 212 29 16
ÇORUM	MERKEZ	KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B	0 364 224 77 80
DENİZLİ	MERKEZ	PELİTLİBAĞ MH HÜRRİYET CD N:54/A	0 258 242 59 81
DENİZLİ	MERKEZ	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO:12	0 258 264 44 04
DIYARBAKIR	MERKEZ	MEZOPOTAMYA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR	0 412 252 41 88
DÜZCE	MERKEZ	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD.NO:77/B	0 380 512 39 56
EDİRNE	MERKEZ	YANCIKÇI ŞAHİN MAH. ATATÜRK CD. NO:31/1	0 284 225 63 90
EDİRNE	KEŞAN	BÜYÜK CAMİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO 29	0 284 712 39 03
ELAZIĞ	MERKEZ	RIZAİYE MH. KIBRIS ŞEHİDİ MEHMET GÜÇLÜ CD. NO:63/A	0 424 238 65 31
ERZURUM	MERKEZ	ŞÜKRÜPAŞA MH. ŞİH KÖYÜ CD. EMİN EVLER ALTI NO:132 YAKUTİYE	0 442 319 11 44
ESKİŞEHİR	MERKEZ	MAMURE MAH. KIRIM CAD. NO: 89/A	0 222 234 33 32
GAZİANTEP	MERKEZ	DEĞİRMİÇEM MAH ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD MNO 16/A	0 342 336 59 59
GÜMÜŞHANE	MERKEZ	HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94 B	0 456 213 74 49
ISPARTA	MERKEZ	TURAN MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:61	0 246 201 20 60
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51
İSTANBUL	ATAŞEHİR	KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. CENGİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0 216 575 70 80
İSTANBUL	HALKALI	ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. 10. SOKAK NO:9/B	0 212 494 20 47
İZMİR	ÖDEMiŞ	AKINCILAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97
İZMİR	TİRE	KURTULUŞ MH.AKYOL CAD.NO:52 TİRE	0 232 511 63 19
İZMİR	ÇİĞLİ	KÜÇÜK ÇİĞLİ MH.ANADOLU CD. KARAKAŞ NO:996 B	0 232 329 02 31
İZMİR	ŞİRİNYER	NAMİK KEMAL CD.NO:50/B	0 232 452 75 92
KAHRAMANMARAŞ	ONIKİŞUBAT	ŞEHİTABDULLAHÇAVUŞ MAH. 37. SK NO:28/2 ÇAYLIOĞLU SİTESİ ALTI	0 344 215 0 212
KARABÜK	MERKEZ	HÜRRİYET MAH. ZONGULDAK CAD. DIŞ KAPI NO:24-28 TÜCCARLAR KOOPERATİFİ Z-15	0 370 424 32 95
KASTAMONU	MERKEZ	M.A.ERSOY MH. ARNAVUTOĞLU CD. C BLOK TAHMİSCİOĞLU APT NO:6/B	0 366 214 44 70
KAYSERİ	MERKEZ	ALSANCAK MAH. YAVUZSULTAN SELİM CD.NO:113	0 352 245 25 76
KIRIKKALE	MERKEZ	GÜRLER MAH MİLLET CAD NO:141/F	0 318 225 25 00
KIRŞEHİR	MERKEZ	AHI EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVİKÖŞK APT. B-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54
KİLİS	MERKEZ	YEDİ ARALIK MH. NEMİKA CD. NO:40-1/Z2	0 348 814 40 05
KOCAELİ	GEBZE	FEVZİ ÇAKMAK MAH. EĞİTİM CAD. NO:32 DARICA	444 7