



EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de uso
PT Manual de utilizador

IT Manuale utente
SV Bruksanvisning
PL Instrukcja obsługi
CS Návod na použití
SK Návod na použitie



Coffee Maker Isolation Deluxe

01.246000.01.001

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES /
 TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS
 COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR /
 OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÁSTÍ



- Lievik
- 3. Nádržka na vodu
- 4. Termová fláša
- 5. Horúca plášťa
- 6. Vypínač s ukazovateľom napájania

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebčia a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal volný priestor minimálna 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
- Napájací kábel zapojte do zásuvky. (POZNÁMKA: Pred zapojením spotrebča skontrolujte, ci napátie uvedené na spotrebči zodpovedá napátiu siete. Napátie 220 V-240 V, 50/60 Hz)
- Kvôli zabezpečeniu dobréj chuti kávy najprv prevarte 2 alebo 3-krátku čerstvú vodu (bez kávy). Po pretečení celého množstva vody zariadenie vypnite a nechajte 5 minút chladnúť. Potom proces znova zopakujte s čerstvou vodou.

POUŽIVANIE

- Do nádržky na vodu nalejte požadované množstvo vody. Množstvo vody je možné odcítať na odmerke vody.
- Pridajte požadované množstvo mletej kávy. Založte držák filtra.
- Zariadenie zapnite stlačidlom zap/vyp (zap./vyp.), kávovar sa zapne a rozsvieti sa červený svetelný indikátor.
- Umiestnite termosku, pod filter a zapnite zariadenie ON. Vypnite zariadenie, keď je pripravené.
- Pri vybraní kanvice zo zariadenia sa automaticky zavrel ventíl proti odvádzaniu a zariadenie prekvapívaním kávy na plátnu. Pri opäťovnom vložení kanvice do zariadenia sa automaticky otvorí ventíl proti odvádzaniu a zvyšná káva sa prefiltruje do kanvice.
- Počkajte, kým sa ukončí proces prípravy kávy a kym bude filter prázdný. Kávovar vypnite stlačidlom on/off (zap./vyp.). Červený svetelný indikátor zhlasne, a tým indikuje, že je kávovar vypnutý.
- Kanvicu môžete ponechať na plátni, ktorá sa začne zohrievať hneď po zapnutí kávovaru. Plátna bude kávu udržiavať horúcu, dokiaľ kávovar nevypnete (POZNÁMKA: z bezpečnostných dôvodov sa plátna za chvíľu automaticky vypne).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vonkajšie časti utrite iba mierne navlhčenou handičkou a dbajte na to, aby sa vlhkost', olej alebo mastnoty nedostali do chladiacich otvorov.
- Spotrebči očistite vlhkou handičkou. Nikdy nepoužívajte ostré a dŕsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebča.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
- Zariadenie nie je vhodné do umývácky riadu.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Veša záruka je platná, ak sa výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. Navýše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe (faktúru, predajní pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý obsahuje dátum nákupe, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
- Podrobnej záručnej podmienky nájdete na našej servisnej webovej stránke: service.princess.info

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Tento spotrebči nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebčie. Tento symbol na spotrebči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domáčich spotrebčov výraznou miere prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytnú mestné úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na <http://www.service.princess.info/>

TR Kullanım Kılavuzu

İLK KULLANIMDAN ÖNCЕ

- Cihazı ve aksesuarları kutudan çıkarın. Etiketleri, koruyucu foliyoy veya plastik içerdizeler çıkarın.
- Cihazı düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin ve cihaz etrafında minimum 10 cm boş alan bırakın. Bu cihaz bir dolap içine kurulum için ya da açık havada kullanım için uygun değildir.
- Güç kablosunu prizde takın. (Not: Cihazı bağlamadan önce, cihazın üzerinde belirtilen gerilimin yerel gerilim ile aynı olduğundan emin olun. Gerilim 220V-240V 50/60Hz)
- Mükemmel bir tat için, kaynatma işlemini taze su ile 2 veya 3 kere tekrarlayın (kahve olmadan). Tüm su geçtiğinden sonra, cihazı kapatın ve 5 dakika süre ile soğumaya bırakın. Daha sonra işlemi taze su ile tekrarlayın.

KULLANIM

- İstenilen hacimde suyu rezervuarına dökün. Fincan sayısını seviyesi göstergesi üzerinde okunabilir.
- İstenilen miktarla kuru kahve ekleyn. Filtre tutucusunu yerleştirin. Çalıştırın (ipin, açma/kapama düğmesine basın, kahve makinesi çalışmaya başlayacak ve kırmızı pilot ışığı yanacaktır).
- Termosu过滤inin altına koyn ve cihazı AÇIN. Hazır olduğunda cihazı kapatın.
- Süratlı bir şekilde, bir damlatmaz kapaklı otomatik olarak devreye girecektir ve istici plaka üzerinde hiçbir kahve damlasının akınmasını sağlayacaktır. Sürahının yerine komması otomatik olarak damlatmaz kapaklı açıpacak ve kalan kahvenin filtrede sürahye akınmasına izin verecektir.
- Demleme işleminin sonlanması için ve filtrene boşalması için bekleyin. Kahve makinesini kapatmak için, açma/kapama düğmesine basın. Kırmızı pilot ışığı kahve makinesinin kapandığını göstermek için sönecektir.
- Kütü kahve makinesi açılır açılması sırasında sıcak plaka kalabilir. Sıcak plaka kahve makinesi kapanana kadar kahveyi sıcak tutar (NOT: emniyet sebebiyle sıcak plaka bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır).

TEMİZLİK VE BAKIM

- Dış yüzeyi sadece hafif miktarda nemli bir bezle, ıslaklı olmadığından, yağ veya makine yağının sóğutma yuvalarına girmedikinden emin olarak silin.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyiniz. Cihaza zarar verebilecek sert ve aşındırıcı temizleyiciler, ovma pedleri ya da çelik yünü kullanmayın.
- Cihazı asla su veya başka herhangi bir sıvı içerişine sokmayın. Bu cihazı bulasık makinesine girmez.

GARANTİ

- Bu ürün, 24 ay süresince garantilidir. Garantiniz, ürünün talimatlara göre üretildiği amaca kullanılmış durumunda geçerlidir. Ayrıca orijinal satış almanın fatura, satış fisleri veya makbuz satın alma tarihi, yetkili satıcı adı ve ürünün öğe numarası ile birlikte gönderilmesi gereklidir.
- Ayrintılı garanti koşulları için lütfen hizmet web sitesimize bakın: service.princess.info

ORTAM

- Sabit genislikteki bu cihaz kullanım süresi sonunda normal çöp kütüklarına atılmalıdır, bunu yerine elektrik ve elektronik ev aletleri geri dönüşümü için bulunan merkezlerde sunulmalıdır. Cihazın kullanım kılavuzunun ve ambalajının üzerindeki ve simge, bu önemli konuya dikkatinizi çekmek içindir. Bu cihazda kullanılan malzemeleri geri

dönüşürlürebilir. Kullanılmış ev aletlerini geri dönüştürerek çevrenin korumasına önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz. Toplama merkezi ile ilgili bilgi edinmek için bulunduğunuz yerdeki yetkili makamlara başvurun.

Destek

Mevcut tüm bilgileri ve yedek parçaları, <http://www.service.princess.info> adresinden bulabilirsiniz!



service.princess.info

© Princess 2014