



DA Brugervejledning



DIGITAL Aerofryer XL

01.182024.01.001

BESKRIVELSE AF BESTANDDELE



SIKKERHED

- Hvis sikkerhedsinstrukserne tilsidesættes, vil fabrikanten ikke være ansvarlig for skader.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes service-agent eller af en lignende kvalificeret person, for at undgå fare.
- Flyt aldrig apparatet ved at trække i netledningen, og sørg for, at ledningen ikke bliver sammenfiltret.
- Apparatet skal placeres på et stabilt og plant underlag.
- Dette apparat må kun bruges til husholdningsbrug og kun til det formål, det er fremstillet til. I værste fald kan der gå ild i maden.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn under 8 år. Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og op efter samt personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden vedrørende anvendelsen, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Hold apparatet og dets kabel væk fra børn på under 8 år. Rengøring og

brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og overvåges.

- For at undgå faren for elektrisk stød må netledning, stik eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jord (til klasse I apparater).
- ADVARSEL: Sluk for apparatet, hvis overfladen er itu, så du undgår risikoen for elektrisk stød.
- Hold apparatet og dets kabel væk fra børn på under 8 år.
- Temperaturen på de tilgængelige overflader kan blive høj, når apparatet er i brug.
- Apparatet er ikke egnet til betjening med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsystem.



- Overflader der er vist med dette symbol, kan blive varme under brug.

- For at forhindre forstyrrelse af luftstrømmen, placer aldrig noget som helst oven på apparatet og sikr, at der er mindst 10 cm frit område omkring apparatet.
- Efter bagningen skal apparatet køle af. Denne afkøling aktiveres automatisk når timeren er færdig. Undgå at trække stikket til apparatet ud af stikkontakten før afkølingen er færdig, idet den resterende varme luft kan beskadige apparatet.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende steder så som:
- Kantineområder i forretninger, kontorer og andre arbejdspladser.
- Af kunder i hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer.
- Miljøer som Bed and Breakfast.
- Bondegårde.

GEM DISSE ANVISNINGER

KUN BEREGNET TIL EN ALMINDELIG HUSHOLDNING



Det universelle genbrugssymbol, logo eller ikon er et internationalt anerkendt symbol, der bruges til at betegne genanvendelige materialer. Genbrugssymbolet er på offentligt domæne og er ikke et varemærke.



Dette produkt overholder overensstemmelseskravene i de gældende europæiske forordninger eller direktiver.



The Green Dot er et registreret varemærke tilhørende Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH og er beskyttet som varemærke over hele verden. Logoet må kun benyttes af kunder hos DSD GmbH med en gyldig brugskontrakt for varemærket eller af affaldshåndteringsselskaber i Forbundsrepublikken Tyskland. Dette gælder også for tredjemands gengivelse af logoet i en ordbog, encyklopædi eller elektronisk database, indeholdende en referencemanual.



Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaffes til genbrug, hvor sådanne faciliteter er tilgængelige. Kontakt din lokale myndighed eller lokale forhandler for at få råd om genbrug.



Dette symbol bruges til at markere materialer, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer i EU, som defineret i forordning (EF) nr. 1935/2004.



Det eurasiske overensstemmelsesmærkat (EAC) certificerer, at produkter lever op til alle den eurasiske toldunions tekniske bestemmelser.



Separat indsamling / Tjek dine lokale kommunale retningslinjer.



Produktet og emballagematerialerne er genanvendelige, underlagt udvidet producentansvar. Bortskaf det separat i henhold til symbolerne på pakken for bedre affaldsbehandling. Triman-logoet er kun gyldigt i Frankrig.

BESKRIVELSE AF DELE

1. Kurvens håndtag
2. Kurv
3. Stegeindsats
4. Display med touchscreen (10 tilberedningsfunktioner)
5. Ikon Tidsindstilling (1 - 60 min)
6. Ikon Temperaturindstilling (80°C - 200°C)
7. Ikon Tænd [ON/OFF]
8. Ikon Start/Stop
9. Ikon Hold varm

INDEN FØRSTE ANVENDELSE

- Fjern husholdningsapparatet og tilbehøret fra kassen. Fjern selvklæbende etiketter og beskyttelsesfolie eller plastik fra apparatet.
- Før du bruger apparatet første gang, skal alle aftagelige dele rengøres med en fugtig klud. Anvend aldrig slibende produkter.
- Sæt strømkablet i stikkontakten. (Bemærk: Sørg for, at den spænding, der er angivet på enheden, svarer til den lokale spænding, før enheden tilsluttes. Spænding 220 V-240 V~ 50/60 Hz).
- Når enheden tændes for første gang, vil der opstå en svag lugt. Dette er normalt, sørg for tilstrækkelig udluftning. Denne lugt er kun midlertidig og forsvinder snart.
- Vi råder til at placere et varmebestandigt underlag mellem bordet og apparatet (på denne måde får du ikke brandmærker på bord eller dug).
- Placer apparatet på et godt ventileret sted.

ANVENDELSE

- Sæt stikket i et vægudtag med jordforbindelse.
- Indikatorlyset for Tænd-Sluk tænder, og apparatet går i standby.
- Åbn forsigtigt stegekurven, og placer indsatsen i kurven.
- Kom ingredienserne i kurven.
- Brug ikke olie eller anden væske i din air fryer.
- Skub kurven tilbage i din air fryer.
- Brug aldrig stegekurven uden indsatsen.
- Rør ikke ved kurven under brugen og i et stykke tid efter brugen, da den bliver meget varm. Hold kun kurven i håndtaget.
- Tryk på ikonet Tænd/Sluk for at tænde for apparatet.

- Vælg den ønskede forudindstillede funktion eller anvend manuelt input for tid og temperatur.
- Tryk på ikonet [START /STOP] for at starte.
- Når tilberedningstiden for luftstegning er gået, slukker apparatet af sig selv. Ventilatoren fortsætter med at køre i ca. 20 sekunder og bipper derefter 5 gange for at angive, at den er klar.
- Tag stegekurven ud af din air fryer og placer den på en overflade, der kan tåle varme.
- Tag stikket ud af stikkontakten.

Manuelle indstillinger for tid og temperatur

- Tiden kan justeres via ikonet med timerkontrol. Tryk én gang på ikonet med timerkontrol for at sætte stegetiden op eller ned med et minut. Tryk og hold knappen nede for at ændre tidsindstillingen hurtigere. Timeren kan indstilles til mellem 1 og 60 minutter.
- Temperaturen kan justeres ved hjælp af ikonerne med temperaturkontrol. Tryk én gang på ikonet med temperaturkontrol for at hæve eller sænke temperaturen med 5 grader. Tryk og hold knappen nede for at ændre temperaturen hurtigere. Temperaturen kan indstilles til mellem 80 og 200 grader.
- Når den ønskede tid og temperatur er indstillet, tryk på ikonet [START/STOP] for at starte.

Programmerede tilstande

- Der er forudindstillet 11 programmer: [POMMES FRITES] [REJER] [KAGE] [KYLLINGELÅR] [KYLLING] [BACON] [STEAK] [TOAST] [GRØNTSAGER] [FISK] og [HOLD VARM]. Tryk på ikonerne med tilstande for at vælge mellem de programmerede tilstande.

- Når du trækker panden ud under stegeprocessen, slukker enheden automatisk efter 5 sekunder. Når kurven sættes ind i apparatet igen genoptages programmet.
- For at annullere et program tryk på ikonet [ON/OFF]. Ventilatoren blæser i ca. 20 sekunder og bipper derefter, før den slukker.
- Overskudsolie fra ingredienserne opsamles i bunden af stegeindsatsen.
- Det kan være nødvendigt at ryste nogle af ingredienserne når halvdelen af tilberedelsestiden er forløbet. For at ryste ingredienserne skal man først trække panden ud med håndtaget og derefter ryste den. Skyd derefter panden ind i luft-stegeren igen. Undgå at trykke på kurvens udløserknap mens der rystes
- Når timeren bipper, er den indstillede forberedelsestid gået. Enheden slukker efter 20 sekunder. Træk stegekurven ud af apparatet, og placer den på en overflade, der kan tåle varme.
- Kontroller om ingredienserne har fået nok. Hvis ingredienserne endnu ikke er klar, sættes kurven bare tilbage i apparatet og timeren indstilles til et par minutter mere.
- Tøm kurven ud i en skål eller tallerken. Når en ingredienserne er færdig, kan man med det samme benytte luftstegeren til at tilberede den næste portion.

Automatisk slukning

- Apparatet har en indbygget timer, der automatisk slukker for apparatet, når tælleren når nul. Der kan slukkes manuelt for apparatet ved at trykke på ikonet [ON/OFF]-ikonet.

Indstillinger

Bemærk: Disse indstillinger er kun indikationer og kan variere afhængigt af mærket, formen eller størrelsen på den mad, der skal luftsteges. Juster tilberedningstid og temperatur i forhold til ingredienserne.

Mad	Min- Max (g)	Tid (min)	Temp (C)	Rys t	Bemærk
Pommes frites					
Tynde frosne pommes frites	300 - 700	9 -16	195°C	Ja	
Tykkede frosne pommes frites	300 - 700	11 - 20	195°C	Ja	Tilsæt ½ spsk. olie
Hjemmelavede pommes frites (8x8mm)	300 - 800	10 - 16	195°C	Ja	Tilsæt ½ spsk. olie
Hjemmelavede kartoffelbåde	300 - 800	18 - 22	180°C	Ja	Tilsæt ½ spsk. olie
Steak	100 - 500	8 - 12	180°C		
Koteletter	100 - 500	10 -14	180°C		
Hamburger	100 - 500	7 - 14	180°C		
Pølsehorn	100 - 500	13 - 15	195°C		

Kyllingelår	100 -500	18 - 22	160°C		
Kyllingebryst	100 - 500	10 - 15	180°C		
Snacks					
Forårsruller	100 - 400	8 - 10	195°C	Ja	Brug ovnklar
Frosne kyllinge nuggets	100 - 500	6 -10	195°C	Ja	Brug ovnklar
Frosne fiskefingre	100 - 400	6 - 10	195°C		Brug ovnklar
Fyldte grøntsager	100 - 400	8 - 10	160°C		
Kage	300	20 - 25	160°C		Brug bageform
Quiche	300	20 - 22	160°C		Brug bageform/ ovnfad

- Det giver de bedste resultater og forebygger ujævn stegning, hvis man omryster mindre ingredienser når halvdelen af tilberedelsestiden er forløbet.
- Kom en smule olie på de friske kartofler, så bliver de mere sprøde. Steg ingredienserne i luftstegeren nogle få minutter efter at der er kommet olie på dem.

DA

- Tilberede ikke ekstremt fedtede ingredienser såsom pølser i luftstegeren.
- Stil en bageform eller en bageplade i kurven, hvis du ønsker at bage en kage eller en quiche, eller hvis du ønsker at stege skrøbelige ingredienser eller ingredienser med fyld.
- Du kan også bruge luftstegeren til at genopvarme ingredienser. Til genopvarmning af ingredienser indstilles temperaturen til 150 °C i op til 10 minutter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tag netstikket ud og vent til apparatet er helt kølet af, inden det rengøres.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker. Panden kan ikke tåle vask i opvaskemaskine.
- Rens kurven og panden grundigt med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en svamp, der ikke laver ridser. Panden og kurven kan ikke vaskes i opvaskemaskine.
- Hvis der sidder snavs fast i kurven eller på bunden af panden, fyldes panden med varmt vand og lidt opvaskesæbe. Sæt kurven i panden, og lad pande og kurv stå i blød i ca. 10 minutter.
- Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug aldrig kraftige eller slibende rengøringsmidler, skuresvampe eller ståluld, som ødelægger apparatet.

MILJØ



— Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter udtjent brug, men skal afleveres på en genbrugsplads for elektronik og køkkenapparater. Dette symbol på apparatet, brugervejledningen og emballagen henviser til dette vigtige punkt. Materialerne, der er brugt i dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater bidrager du med en væsentlig hjælp til beskyttelse af miljøet. Spørg dine lokale myndigheder hvor genbrugspladserne er placeret.

Støtteanordning

Du kan finde al tilgængelig information og reservedele på www.princesshome.eu!



IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT
WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!



© Princess 2024 | Swaardvenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu

