



EN Instruction manual

AR دليل المستخدم



Made in Indonesia

220-240V / 50/60Hz / 1370-1630W

Garment steamer

جهاز التنظيف البخاري

01.333830.09.001

EN Instruction manual

SAFETY INSTRUCTIONS

- PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FIRST USE AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE.
- This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental Directives, as applicable...).
- Your product is an electrical appliance: it must be used in normal conditions of use.
- Always plug in your appliance into:
- An electrical installation with voltage between 220V and 240V.
- An earthed socket. If you are using a mains extension lead, ensure that it is correctly rated (16A) with an earth, and is fully extended.
- Connecting to the wrong voltage may cause irreparable damage to the appliance and will invalidate your guarantee.
- When using the appliance, one should pay attention to the steam emission. To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, check appliance before each use by holding it away from body and operating steam button.
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or other liquids.
- Appliance should always be turned 'OFF' before plugging or unplugging from outlet. Never pull the cord to disconnect it from the outlet, instead grasp the plug and pull to disconnect.
- Do not allow the cord to touch hot surfaces. Let appliance cool completely before storing away. Loop cord loosely around appliance when storing.
- Do not direct steam at people or animals, or use steamer on garments while they are being worn.
- Always disconnect appliance from electrical outlet when filling with water, emptying, cleaning or when not in use.
- Should the power cord or the steam hose become damaged, it must be replaced by a PRINCESS approved service center to avoid the risk of danger or injury. Do not disassemble or attempt to repair the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a save way and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Burns could occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use care when you empty a steam appliance, there may be hot water in the tank or inside the appliance.
- Fill water in water tank only and remove the water tank only when it is empty.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Always keep the hose and nozzle elevated above the water tank.
- Steam only in an up and down vertical motion. Never use steamer in a horizontal position or tilt into a backward position, this may result in hot water discharge.
- Do not place the steam nozzle directly on any surface or the appliance power cord while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
- Use caution when changing attachments, as they may contain hot water from condensation. Ensure the attachments are cooled off to avoid contact with hot water. and may result in fire, electric shock or personal injury.
- This unit is for indoor use only.
- Do not cut or attempt to extend the steaming hose.
- To prevent the appliance over heating, when you hang clothes on garment hook for removing crease, please assemble the attached garment telescopic handle and extend it to its highest position.

GARMENT STEAMER ASSEMBLY

Telescopic handle and hanger assembly

- Hold the handle such that the cord holder is on the left. Check that the 2 handle clips are unlocked.
- Insert the handle into the base by pressing downwards until the holes of the handle and base are at the same level.
- Screw the handle fastening screw back in as far as it will go so that the handle is firmly fixed to the base.
- Adjust the handle to the height required by sliding it upwards then locking the 2 clips.
- Install the steam head between the hanger hooks.

Filling the water tank

Important: Never use water that contains additives (starch, perfume, aromatic substances)

- Ensure that the steamer is unplugged. Remove the water tank from the base of the appliance by pulling the handle upwards. Unscrew the tank cap and fill the tank. Maximum capacity is indicated by the "max" mark.
- The steamer must be used with TAP WATER. If the water in your area is hard, Princess recommends that you mix half tap water and half distilled water, which reduces the hardness. you can also use bottled spring water.
- After closing the cap, turn the tank down and hold it by the handle. Check out that no water is leaking through the cap.
- Place the water tank on the base

USE

- Only operate the steamer on the floor clear of any materials which may obstruct the base of the steamer (flat and horizontal surface). Do not obstruct the openings on the lower part of the appliance. This appliance should not be used on very thick carpets or rugs.
- Undo the Velcro strip and completely unwind the electrical cord.
- Plug in to power socket.
- Switch on by pressing the pedal located at the front of the appliance. The power indicator light will come on.
- The appliance will begin producing steam after approximately 45 seconds.
- Hang the garments from the built-in hanger or from another hanger which may be suspended from the hook located on the hanger rod. To steam trousers, we recommend that you also use the support with clips as indicated in the illustration.
- Grasp the steam head with the steam vents pointing away from you.
- Start steaming by brushing material lightly with the grain of the fabric in an up/down vertical motion. The fabric brush opens the weave of the fabrics for better steam penetration.
- Start at the top the garment and gradually move downward. Always steam in a vertical position.
- For more ease, we recommend to pull the garment downward with your free hand while steaming. Be careful not to touch the hot steam.
- During use, the hose may make a gurgling noise. This is a normal occurrence

due to condensation. If the appliance begins to gurgel, rest the steam head on its support for a few moments in order to direct the condensation into the appliance once again.

Accessories

Before using an accessory, check the manufacturer recommendations. It is also recommend that you carry out a test on part of the fabric which cannot be seen.

Fabric brush

The fabric brush opens the weave of the fabrics for better steam penetration.

- Attach the fabric brush to the steam head by lining up the bottom of the brush with the bottom of the steam head. Gently push the top of the brush onto the steam head until it clicks into place.
- Gently brush the area to be steamed with the grain or nap of the fabric.
- Remove the fabric brush once unit is unplugged and completely cool. Remove it by pressing on the release tab on top of brush while pulling it forward.

يُصنّف هذا المنتج ضمن الأجهزة الكهربائية: لذا يجب استخدامه في ظروف الاستخدام العادية.

- قم دائمًا بتوصيل جهازك بـ:
- تركيبة كهربائية يتراوح جهدها بين 220 - 240 فولت.
- مقبس موزّع. في حالة استخدّم وصلة تمديد، تأكد من تقدير شدة تيار هذه الوصلة بصورة صحيحة (16 أمبير) وأنها مزودة بطرف أرضي ومعدّده تمامًا.
- إن التوصيل بجهد خاطئ قد يؤدي إلى حدوث تلف يتعذّر تصليحه بالجهاز وسيبطل سريان مفعول ضمانك.
- عند استخدام الجهاز، ينبغي توخي الحذر من التعرض لانبعاث البخار. وللمد من خطر ملامسة الماء الساخن المنبعث من فتحات البخار، تحقق من الجهاز قبل كل استخدام من خلال تليق الجهاز بعيدًا عن الجسم وتشغيل زر البخار.

للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، تجنب غمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.

ينبغي دائمًا <إيقاف تشغيل> الجهاز قبل توصيله أو فصله من المقبس. وتجنب تمامًا سحب الكابل لفصله من المقبس، وبدلاً من ذلك أمسك القابض واسحبه لفصله.

- تجنب ملامسة الكابل للأسطح الساخنة. اترك الجهاز يبرد تمامًا قبل تخزينه. ولف الكابل بشكل مرتخي حول الجهاز عند التخزين.
- تجنب توجيه البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات أو استخدام وحدة البخار على الملابس أثناء ارتداؤها.

افصل الجهاز دائمًا من مقبس التيار الكهربائي عند تعيّنته بالماء أو تفرّيقه أو تنظيفه أو عند عدم استخدامه.

في حالة تلف كابل الطاقة أو خرطوم البخار، يجب استبدلهما من قبل مركز خدمة مُعتمد لدى شركة PRINCESS لتجنب التعرض للخطر أو الإصابة. وتجنب تفكك الجهاز أو محاولة إصلاحه.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم وإخبارهم بالتعليمات المُتعلّقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمية والحسية والعقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو إخبارهم بالتعليمات المُتعلّقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي قد تنجم عنه.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالهناج.
- قد تتعرض للأصابع بحرق من ملامسة الأجزاء المعدنية الساخنة أو الماء الساخن أو البخار. لذا توخي الحذر عند تفرّيق جهاز البخار، حيث قد يوجد ماء ساخن في الخزّان أو داخل الجهاز.

تجنب تعبئة خزّان الماء سوى بالماء ولا تقم بإزالته سوى عندما يكون فارغًا.

- تجنب تمامًا إسقاط الجهاز أو إدخال أي شيء في أي فتحة أو خرطوم. اترك الخرطوم دائمًا وكذلك الفوهة في مستوى أعلى من خزّان الماء
- لا تقم بالكي إلا بشكل عمودي بالحركية من أعلى لأسفل. وتجنب تمامًا استخدام وحدة البخار في وضع أفقي أو وضع مائل للخلف، حيث قد يؤدي ذلك إلى تصريف الماء الساخن.
- تجنب وضع فوهة البخار بشكل مباشر على أي سطح أو كابل الطاقة للجهاز. وهو ساخن أو موصل بالمقبس. واستخدم الحامل المرفق.
- توخي الحذر عند تغيير الملحقات، حيث قد تحتوي على ماء ساخن من عملية التكثيف. تأكد من برودة الملحقات لتجنب ملامسة الماء الساخن. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة شخصية.
- هذه الوحدة مُعدّة للاستخدام المنزلي فقط.
- تجنب قطع أو محاولة تمديد خرطوم البخار.
- لمنع سخونة الجهاز بصورة زائدة، عند تليق الملابس على خطاف تليق الملابس لإزالة التجعد، يرجى تركيب المقبض المرفق المتداخل لتليق الملابس وتمديدّه إلى أعلى وضع له.

Problems	Possible causes	Solutions
There is no steam.	<ul style="list-style-type: none">The appliance has not been turned on.The hose has been obstructed.There is no water left in the water tank.	<ul style="list-style-type: none">Check that the appliance has been plugged in correctly. Next press the On/Off pedal, the power indicator light located at the front of the appliance will come on.Check that the hose is not bent or twisted.Switch off the device and fill the water tank.
The steam flow is low.	<ul style="list-style-type: none">Your steamer has a build-up of scale because it has not been rinsed out regularly.The hose has been obstructed.There is no water left in the water tank.The steam is not ready yet.	<ul style="list-style-type: none">See descaling process (Cleaning paragraph).Check that the hose is not bent or twisted.Switch off the appliance and fill the water tankThe appliance will produce steam about 60 seconds after it has been switched on.
Water runs through the holes of the steam head.	There is condensation in the hose.	Never use a steamer in the horizontal position. Hold the hose vertically outstretched and wait for the condensed water to return to the steamer.
The steamer takes a long time to heat and/or ejects white particles.	Your steamer has a build-up of scale because it has not been descaled regularly.	See descaling process (Cleaning paragraph).

WARRANTY

- This product is warranted for 2 Years, for detailed terms, please refer to the Warranty Card.
 - Following parts are not covered by warranty:
 - Knobs
 - Any broken body parts.
- Approximate life of this appliance under normal conditions is 3 Years.
- For service and repairs, please call the following numbers:
United Electronics Co.
Saudi Arabia (Toll-free) 800 124 0900



ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered point at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

AR دليل المستخدم

تعليمات السلامة

- يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل الاستخدام لأول مرة والإحتفاظ بها في مكان آمن
- لقد تم تصميم هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط. لذا لن تقبل الشركة المصنعة تحمل المسؤولية عن أي استخدام للمنتج لغرض تجاري أو استخدام غير ملائم أو عدم الإلتثال للتعليمات ولن يتم سريان مفعول الضمان.
- حفاظًا على سلامتك، يتوافق هذا الجهاز مع المعايير واللوائح المعمول بها (الجهد المنخفض والتوافق الكهرومغناطيسي والتوجيهات البيئية، على النحو المعمول به...).
- يُصنّف هذا المنتج ضمن الأجهزة الكهربائية: لذا يجب استخدامه في ظروف الاستخدام العادية.

- قم دائمًا بتوصيل جهازك بـ:
- تركيبة كهربائية يتراوح جهدها بين 220 - 240 فولت.
- مقبس موزّع. في حالة استخدّم وصلة تمديد، تأكد من تقدير شدة تيار هذه الوصلة بصورة صحيحة (16 أمبير) وأنها مزودة بطرف أرضي ومعدّده تمامًا.
- إن التوصيل بجهد خاطئ قد يؤدي إلى حدوث تلف يتعذّر تصليحه بالجهاز وسيبطل سريان مفعول ضمانك.
- عند استخدام الجهاز، ينبغي توخي الحذر من التعرض لانبعاث البخار. وللمد من خطر ملامسة الماء الساخن المنبعث من فتحات البخار، تحقق من الجهاز قبل كل استخدام من خلال تليق الجهاز بعيدًا عن الجسم وتشغيل زر البخار.

للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، تجنب غمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.

ينبغي دائمًا <إيقاف تشغيل> الجهاز قبل توصيله أو فصله من المقبس. وتجنب تمامًا سحب الكابل لفصله من المقبس، وبدلاً من ذلك أمسك القابض واسحبه لفصله.

تجنب ملامسة الكابل للأسطح الساخنة. اترك الجهاز يبرد تمامًا قبل تخزينه. ولف الكابل بشكل مرتخي حول الجهاز عند التخزين.

تجنب توجيه البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات أو استخدام وحدة البخار على الملابس أثناء ارتداؤها.

افصل الجهاز دائمًا من مقبس التيار الكهربائي عند تعيّنته بالماء أو تفرّيقه أو تنظيفه أو عند عدم استخدامه.

في حالة تلف كابل الطاقة أو خرطوم البخار، يجب استبدلهما من قبل مركز خدمة مُعتمد لدى شركة PRINCESS لتجنب التعرض للخطر أو الإصابة. وتجنب تفكك الجهاز أو محاولة إصلاحه.

- تجنب ملامسة الكابل للأسطح الساخنة. اترك الجهاز يبرد تمامًا قبل تخزينه. ولف الكابل بشكل مرتخي حول الجهاز عند التخزين.
- تجنب توجيه البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات أو استخدام وحدة البخار على الملابس أثناء ارتداؤها.

افصل الجهاز دائمًا من مقبس التيار الكهربائي عند تعيّنته بالماء أو تفرّيقه أو تنظيفه أو عند عدم استخدامه.

في حالة تلف كابل الطاقة أو خرطوم البخار، يجب استبدلهما من قبل مركز خدمة مُعتمد لدى شركة PRINCESS لتجنب التعرض للخطر أو الإصابة. وتجنب تفكك الجهاز أو محاولة إصلاحه.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم وإخبارهم بالتعليمات المُتعلّقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

- يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسمية والحسية والعقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو إخبارهم بالتعليمات المُتعلّقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي قد تنجم عنه.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالهناج.
- قد تتعرض للأصابع بحرق من ملامسة الأجزاء المعدنية الساخنة أو الماء الساخن أو البخار. لذا توخي الحذر عند تفرّيق جهاز البخار، حيث قد يوجد ماء ساخن في الخزّان أو داخل الجهاز.

تجنب تعبئة خزّان الماء سوى بالماء ولا تقم بإزالته سوى عندما يكون فارغًا.

- تجنب تمامًا إسقاط الجهاز أو إدخال أي شيء في أي فتحة أو خرطوم. اترك الخرطوم دائمًا وكذلك الفوهة في مستوى أعلى من خزّان الماء
- لا تقم بالكي إلا بشكل عمودي بالحركية من أعلى لأسفل. وتجنب تمامًا استخدام وحدة البخار في وضع أفقي أو وضع مائل للخلف، حيث قد يؤدي ذلك إلى تصريف الماء الساخن.
- تجنب وضع فوهة البخار بشكل مباشر على أي سطح أو كابل الطاقة للجهاز. وهو ساخن أو موصل بالمقبس. واستخدم الحامل المرفق.
- توخي الحذر عند تغيير الملحقات، حيث قد تحتوي على ماء ساخن من عملية التكثيف. تأكد من برودة الملحقات لتجنب ملامسة الماء الساخن. حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة شخصية.
- هذه الوحدة مُعدّة للاستخدام المنزلي فقط.
- تجنب قطع أو محاولة تمديد خرطوم البخار.
- لمنع سخونة الجهاز بصورة زائدة، عند تليق الملابس على خطاف تليق الملابس لإزالة التجعد، يرجى تركيب المقبض المرفق المتداخل لتليق الملابس وتمديدّه إلى أعلى وضع له.

تركيب وحدة كي الملابس بالبخار

تركيب المقبض المتداخل وإداة التليق

ثبت المقبض بصورة مماثلة تمامًا لوضع تثبيت حامل الكابل على البشار. وتأكد من أن مشبك المقبض مفتوحين.

أدخل المقبض في القاعدة من خلال الضغط لأسفل إلى أن تصبح فتحات المقبض والقاعدة في مستوى واحد.

قم بربط برغي تثبيت المقبض وإدخاله حتى أكثر قدر مُمكن بحيث يتم تثبيت المقبض في القاعدة بإحكام.

اضبط المقبض إلى الارتفاع المطلوب عن طريق تحريكه لأعلى ثم قفل المشبكين.

ركب رأس البخار بين خطاطيف أداة التليق.

تعبئة خزّان الماء

مهم: تجنب تمامًا استخدام الماء الذي يحتوي على إضافات (النشاء أو العطور أو المواد العطرية)

- تأكد من فصل وحدة البخار. وقم بإزالة خزّان الماء من قاعدة الجهاز من خلال سحب المقبض لأعلى. فُك غطاء الخزّان وقم بالتعبئة بالماء. يُشار إلى السعة القصوى باستخدام علامة الحد الأقصى"max".
- يجب استخدام وحدة البخار بماء الصنبور. إذا كان الماء في منطقتك ماء عسر، فتوصي شركة Princess باستخدام ماء مخلوط من نصف ماء صنبور ونصف الآخر من ماء مقطر، مما يقلّل من عسر الماء. يمكنك أيضًا استخدام مياه التناييع المعالجة في زجاجات.
- بعد غلق الغطاء، لف الخزّان لأسفل وثبته باستخدام المقبض. وتحقق من عدم تسرب أي ماء من الغطاء.
- ضع خزّان الماء على القاعدة.

الاستخدام

- تجنب تشغيل وحدة البخار سوى على أرضية خالية من أي مواد قد تعيق قاعدة وحدة البخار (سطح مسطح وأفقي). وتجنب كذلك سد الفتحات الموجودة على الجزء السفلي من الجهاز. وينبغي ألا يتم استخدام هذا الجهاز على السبّط و الإسجاد السميكة للغاية.
- فك شريط الفياكرو و اراخي الكابل الكهربائي تمامًا.
- قم بالتوصيل بمقبس طاقة.
- قم بالتشغيل عن طريق الضغط على الدواسة الموجودة في الجزء الأمامي من الجهاز. سيضيء مصباح مؤشر الطاقة.
- سيبدأ الجهاز في توليد البخار بعد 45 ثانية تقريبًا.
- قم بتعليق الملابس بإداة التليق المضمنة أو بإداة تليق أخرى قد تكون معلقة بالخلف الموجود على قضيب أداة التليق. ولكي السراويل بالبخار، توصي أيضًا باستخدام الدعامة المزودة بمشابك على النحو المبين في الرسم التوضيحي.
- أمسك رأس البخار بطريقة ما بحيث تكون فتحات البخار موجهة بعيدًا عنك.
- ابدأ عملية الكي بالبخار عن طريق تنظيف المواد بالفراشة برفق بحيث تكون الملابس معلقة بشكل طولي عمودي من أعلى/أسفل. تعمل فرشاة تنظيف

الملابس على تفتيح نسيج الأقمشة لتحسين مدى تخلل البخار بنحو أفضل. وإذا الكي من الجزء العلوي من الملابس وتحرك تدريجيًا لأسفل. وقم بالكي بالبخار دائمًا في وضع عمودي.

- لمزيد من السهولة، توصي بسحب الملابس لأسفل بيدك الأخرى الحرة بينما يمسك اليكي بالبخار. وأحذر من ملامسة البخار الساخن.
- أثناء الاستخدام، يُمكن أن يصدر الخرطوم ضوضاء بصوت قرقرة". وهذا أمر طبيعي نظرًا لعملية التكثيف. في حالة بدء الجهاز في إصدار صوت قرقرة، ضع رأس البخار على دعامة لبضع لحظات لتوجيه الماء المكثف إلى داخل الجهاز مرة أخرى.

الملحقات

قبل استخدام أي ملحق من الملحقات، يرجى التحقق من توصيات الشركة المصنعة. ويوصى أيضًا بإجراء اختبار على جزء داخلي غير المرئي من الملابس.

فرشاة تنظيف الملابس

- تعمل فرشاة تنظيف الملابس على تفتيح نسيج الأقمشة لتحسين مدى تخلل البخار بنحو أفضل.
- قم بتوصيل فرشاة تنظيف الملابس برأس البخار عن طريق صف الجزء السفلي من الفرشاة في خط مستقيم مع الجزء السفلي من رأس البخار. ادفع برفق الجزء العلوي من الفرشاة نحو رأس البخار إلى أن يستقر في مكانه.
- قم برفق بتنظيف المنطقة المراد كيها بالبخار بالفراشة من التجرع أو زغب النسيج.
- قم بإزالة فرشاة تنظيف الملابس بمجرد فصل الوحدة وبعد أن تبرد تمامًا.
- بمجرد فصل الوحدة وبعد أن تبرد تمامًا، قم بإزالة ملحق التجعد من قم الفرشاة وذلك أثناء سحبها للأمام.

ملحق التجعد

- قم بإزالة فرشاة تنظيف الملابس. وقم بتحريك خطاف الملحق تمامًا إلى الفتحة الموجودة في الجزء السفلي من رأس البخار.
- قم بالضغط على المقبض لفتح ملحق التجعد.
- ضع الملابس بين ملحق التجعد ورأس البخار.

تجنب تحرير المقبض.

بدًا من الجزء العلوي من الملابس، قم بتحريك ملحق التجعد لأسفل. بمجرد فصل الوحدة وبعد أن تبرد تمامًا، قم بإزالة ملحق التجعد من خلال فصله من رأس البخار.

بعد الاستخدام

بعد استخدام وحدة كي الملابس بالبخار، قم بفصل الجهاز من خلال الضغط على الدواسة مرة أخرى. سيتطفيء مصباح مؤشر الطاقة، ومن ثم يمكنك فصل الجهاز من المقبس.

قم بتعليق رأس البخار في وضع رأسي على الخطاف في حالة عدم الاستخدام.

- قم بتفريغ خزّان الماء وشطفه في كل مرة قبل تخزينه لإزالة أي جسيمات قشرية.
- لف الكابل الكهربائي بشكل مرتخي وقم بلفل الجهاز بشريط فيلكرو، ثم قم بتعليقه من المشبك الموجود على المقبض.
- تجنب حمل وحدة البخار من مقبض خزّان الماء. فهذا الجهاز مزود بعجلات تشبه عجلات حثابت الأمتعة وذلك لتوفير مزيد من الراحة عند النقل.

النقل

- تم تزويد هذا الجهاز بعجلتين لتسهيل عملية النقل. قم بإمالة الجهاز للخلف مع مسكه من المقبض ثم اسحبه بجانبك للنقل.
- ويمكنك أيضًا رفع الجهاز لنتقل، أمسك الجهاز مرة أخرى من المقابض.

التنظيف

- قم بتنظيف الوحدة الرئيسية بقطعة قماش مبللة.
- للحفاظ على الحد الأقصى من الأداء، يجب إزالة الترسبات من وحدة البخار من حين لآخر. يعتمد الوقت الفاصل ما بين عمليات إزالة الترسبات على نوعية الماء ومدى استخدامك للجهاز. يجب إزالة الترسبات من الجهاز على الأقل مرة كل عام أو بعد استخدامه لمدة 50 ساعة.
- لا إجراء عملية إزالة الترسبات، اتبع الخطوات التالية:

- تأكد من أن الجهاز قد برد تمامًا (ساعتان بعد أدنى). أزل المقبض من القاعدة من خلال فك برغي التثبيت.
- قم بتعبئة خزّان الماء بماء عذب وضعه على الوحدة الرئيسية حتى يتم تعبئة المرجل بالماء.
- أزل خزّان الماء من القاعدة وقم بتفريغ الماء من خلال فتحة تعبئة خزّان الماء عن طريق إمالة الجهاز على حوض. وبالتالي يتم إزالة المواد الجيرية والبقايا الأخرى.
- كرر الخطواتين 2 و 3 عدة مرات إلى أن يتم إزالة الطبقة القشرية.

تنبيه: تجنب تعبئة المرجل بالماء باستخدام فتحات رأس البخار! تجنب تمامًا غمر رأس البخار في الماء!

نصائح للحصول على أفضل النتائج لكي ملابسك بالبخار

- توصي بمراجعة ملصق العناية بالملابس للإطلاع على توصيات الشركة المصنعة قبل الكي بالبخار. ونوصي أيضًا بضرورة اختبار الملابس وقوة اللون من خلال كي منطقة مخفية مثل الطبقة الداخلية.
- اسحب لأسفل بلطف نحو الجزء السفلي من الملابس أثناء الكي بالبخار.
- اضغط بلطف على فرشاة وحدة البخار نحو الملابس مع التمرير ببطء.
- لعمل حواف واضحة على السراويل والقمصان، استخدم ملحق التجعد.
- تجنب ملامسة رأس البخار للملابس الحريرية والناعمة (القطيفة).
- يتم تمليس بعض الأنواع من الملابس بسهولة أكبر من خلال كيها على الجانب العكسي.
- قد تحتاج الأقمشة الثقيلة إلى التعرض للبخار لفترة أطول.
- في حالة استخدام رأس البخار في وضع قريب من الأرض، ارفع الخرطوم بصورة متكررة لتجنب تكوين مواد التكثيف. يمكن سماع ضوضاء بصوت قرقرة" في حالة الضغط على الأنبوب المرن.
- في حالة عدم توليد بخار، إذا تم سماع صوت قرقرة أو في حالة تنقيط ماء من خلال فتحات رأس البخار، ارفع خرطوم البخار من حين لآخر لإزالة مواد التكثيف المتكونة بالداخل.
- يجب توخي الحذر دائمًا.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحلول	الأسباب المحتملة	المشكلات
لا يتم توليد بخار.	<ul style="list-style-type: none">لم يتم تشغيل الجهاز.تم سد الخرطوم..لم يعد يوجد ماء متبقي في خزّان الماء.	<ul style="list-style-type: none">تحقق من توصيل الجهاز بالكهرباء بصورة صحيحة. ثم اضغط على دواسة التشغيل/الإيقاف.
		التشغيل، سيضيء مصباح مؤشر الطاقة الموجود على الجزء الأمامي من الجهاز.
		تحقق من أن الخرطوم غير مثني أو ملتوي.
		افصل الجهاز وقم بتعبئة خزّان الماء.

حسان

1. هذا الجهاز مضمون لمدة عامين ، لمعرفة أحكام الضمان يرجى قراءة كرت ضمان المنتج.

2. المكونات أدناه غير مشمولة بالضمان:

— المقابض.

— أجزاء البدن القابلة للكسر.

المعر الإفريقي للجهاز يحدد على ظروف التشغيل العادية . العمر الإفريقي 3 سنوات تقريبا.

يرجى الاتصال على أرقام خدمة الصيانة والتصليل الآتية:

الشركة المتحدة للإلكترونيات

المملكة العربية السعودية (المكافئ الجاني) 0900 124 800

البنية

وسيب العرض الثالث

و لكن يجب تقعيه إلى القطعة المركزية لإعادة تدوير الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية. إن كلاً من الزرر الموجود على

الجهاز، ودليل التعليمات والتعليق يحدرك من هذه للسلطة العامة. يمكن إعادة تدوير المواد المستخدمة في هذا الجهاز. من خلال

إعادة تدوير الأجهزة المنزلية، فإنك تقدم إسهام هام للحفاظ على البيئة التي نعيش فيها. انفسر من السلطات المحلية عن نقطة التجميع.