

KULLANIM KILAVUZU



PRINCESS ESNEK KOMPAKT IZGARA
MODEL: 01.117011.01.901

ESNEK KOMPAKT IZGARA Kullanım kılavuzu

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Güvenlik talimatlarına uyulmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Eğer güç kablosu hasarlı ise, herhangi bir tehlikeyi önlemek için kablo, üretici veya üreticinin yetkili servisi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı asla elektrik kordonundan çekmeyin ve kordonun dolaşık durumda olmadığından emin olun.
- Cihaz, sabit, düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir.
- Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken, gözetimsiz olarak bırakarak ayrılmayın.
- Bu cihaz sadece ev kullanımına yönelik olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
- Bu cihaz, 0 ila 8 yaşlarındaki çocuklar tarafından kullanılmama-lıdır. Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz olan veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından, sadece sorumlu bir kişinin nezaretinde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlike-leri anlaşılmış olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Cihazın temizliği ve kullanıcı bakımı, 8 yaşının üzerinde ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılamaz.
- Elektrik çarpmasına karşı kendinizi korumak için, kordonu, fişi veya cihazı suya ya da herhangi bir başka sıvıya temas ettirmeyin.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeye-ceği bir yerde muhafaza edin.
- Erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı, cihaz çalıştığı sırada yüksek olabilir.
- Ekmeğin yanabilme ihtimali olduğundan, tost makinesini makinesini perde, tül ve benzeri kolay alev alabilen malzeme-lerin yakınında veya altında kullanmayın.
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı ve ayrı bir kumanda cihazı ile çalışabilecek şekilde tasarlanmamıştır.
- Gövde yüzeyi, kullanım sırasında sıcak hale gelebilir.

PARÇA TANIMLARI

- Sıcaklık göstergesi
- Tutma kolu
- Kapak
- Kapak mandalı
- 117001/117002/117011: Pişirme plakası
- 117002: Pişirme plakası (sandviç)
- 117002: Pişirme plakası (waffle)
- Serbest bırakma butonu (pişirme plakası)



TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç: 700W
Voltaj: 220/240 V
Frekans: 50/60Hz

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarın. Cihaz üzerine yapıştırılmış etiket-leri, koruyucu folyoyu ve plastiği çıkarın.
- Cihazı düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin ve diğer cihazlarla arasında minimum 10 santimetreluk bir boşluk kalmasını sağlayın. Bu cihaz, bir dolaba monte etmeye veya açık alanlarda kullanımına uygun değildir.
- Cihazı ilk çalıştırmanız sırasında hafif bir koku duyulması normaldir, yeterli havalandırma sağlayın. Duyulan koku geçici olup, kısa bir süre sonra kaybo-lacaktır.

KULLANIM

- Cihazı sabit ve düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz. Pişirme plakalarını, gerekir-se yumuşak, nemli bir bezle silerek temizleyin.
- Pişirme plakalarını, serbest bırakma düğmeleri, "klik" sesiyle yerine oturana kadar monte edin.
- Kapağı kapatın. Mandalın yerine oturduğundan emin olun.
- Cihazı çalıştırmak için elektrik fişini prize takın.
- Sıcaklık göstergesi yanar. Cihaz ısınmaya başlar. Sıcaklık göstergesi istenilen sıcaklığa ulaştığında söner. Cihaz artık kullanıma hazırdır.
- Kapak mandalını çözün ve kapağı açın. Yiyeceği alt pişirme plakasına yerleş-tirin ve kapağı kapatın. Mandalın yerine oturduğundan emin olun.
- Sıcaklık göstergesi yanar. Sıcaklık göstergesi, ısıtma elemanları gerekli sı-caklığa ulaştığında sönecektir. Yiyeceği, tüketilmeye hazır hale gelene kadar ızgara yapın. Yiyeceklerin hazır olup olmadığını kontrol etmek ve yiyecekle-rin yanmadığından emin olmak için cihazın yakınında kalın.
- Yiyecek tüketilmeye hazır hale geldiğinde mandalı çözün ve kapağı açın.
- Cihazı kapatmak için, elektrik fişini prizden çekin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik işleminden önce cihazın fişini prizden çekin ve cihazı her iki tarafı da açık biçimde soğumaya bırakın.
- Pişirme plakalarını nemli bir bezle veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.
- Cihazı nemli bir bezle silerek temizleyin. Cihaza zarar verebilecek ovma süngerli veya bulaşık teli gibi sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kesinlikle kullanmayın.
- Elektrikli cihazı kesinlikle suya veya başka herhangi bir sıvıya batırmayın. Cihaz bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Ürününüzün taşıma ve nakliyesi sırasında ürününüzün kendisine ve diğer aksamalarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- Cihazınızın taşınması ve nakliyesi esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.

GARANTİ

- Bu ürün, 24 ay süreyle garanti kapsamındadır. Garantiniz ancak, ürünün kul-lanım talimatlarında belirtilen şekilde ve tasarlanan amacına uygun olarak kullanılması halinde geçerlilik arz eder. Buna ek olarak, satın alma tarihini, perakende satıcının adını ve ürünün kalem numarasını içeren orijinal satın alma faturasının, satış fişinin veya satın alma makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

ÇEVRE KORUMA

Bu cihaz, kullanım ömrünü doldurduğunda, ev çöplerinin içine atılma-malı, sadece elektrikli ve elektronik ev cihazlarının geri kazanımı belirlen-miş bir toplama noktasına bırakılması gereklidir. Cihazın, kullanım kılavuzunun ve ambalajın üzerinde yer alan bu sembol, bu önemli konuya dikkatinizi çekmek için konulmuştur. Bu cihazda kullanılan malzemeler geri dönüştürme-ye uygun niteliktedir. Kullanılmış ev cihazlarının geri dönüştürülmesiyle, çevre-mizin korunmasına yönelik önemli bir çabaya sizde katkı sağlayabilirsiniz. Geri dönüşüm toplama noktalarına ilişkin bilgi için yerel yetkililerinizden bilgi alın.

AMBALAJ

Ambalaj %100 geri dönüştürülebilir, ambalajı ayrı olarak dönüştürün. Geri dönüşüm toplama noktalarına ilişkin bilgi için yerel yetkililerinizden bilgi alın.

DesteK

Ürün sorularınız ve şikayetlerinizle ilgili en hızlı ve kaliteli çözüm için yetkili servis-lerimize veya müşteri hizmetleri ile (444 97 74) iletişime geçmenizi rica ederiz.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından mütesilsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı mütesilsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özellikleresahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Bu durumda Tristar Grup İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi/Smartwares Group markalı mamüller için verdiği garanti aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz. Ve Malın ücretsiz onarılması ve değişiminin gerçekleştirilmesi işlemleri ortadan kalkar.
 - Malın tanıtma ve kullanım kılavuzunda belirtilen talimat ve koşullara uygun kullanılmaması ve müteakiben arızalanması durumunda.
 - Tüketiciye ürün tesliminden sonra oluşabilecek kırık, çizik ve hasarlar (çarpma, düşürme vb) söz konusu olduğunda.
 - Malın firmanın belirlemiş olduğu yetkili kimseler veya yetkili teknik servisler dışında müdahale edilmesi veya kalkışılması olması durumunda.
 - Malın dış yüzeylerinin Tüketici'den kaynaklanarak hasar görmesi durumunda.
 - Firmamızın ve firmamızın belirlemiş olduğu yetkili teknik servisler dışında satın alınmış ve cihaz ile birlikte kullanılabilen aksesuar ve diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda.
 - Malın uygun olmayan elektrik tesisatında kullanılması veya öngörülen voltaj dışında kullanılması veya hatalı elektrik tesisatından kaynaklanan arızaların olması durumunda.
 - Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı mamül üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu belge hükümden düşer.
 - Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında olan arızalar ücret karşılığında yapılır.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 51338

BELGE TARİHİ: 02.02.2017

İMALATÇI FİRMA
UNVAN: Tristar Europe B.V. (Smartwares Group)
ADRES: Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
Hollanda
TEL: 0031 13 594 0300

İTHALATÇI FİRMA
UNVAN: Tristar Grup İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
ADRES: Nispetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi
No: 4/5 PK34340 Beşiktaş / İSTANBUL
TEL: Müşteri Hizmetleri (444 97 74)

FİRMA YETKİLİNİN İMZASI

Tristar Grup İç ve Dış Ticaret
Limited Şirketi

ÜRÜNÜN CİNSİ: ESNEK KOMPAKT IZGARA
MARKASI: PRINCESS
MODELİ: 01.117011.01.901
GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ
BANDROL VE SERİ NO:
KULLANIM ÖMRÜ: Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi).

SATICI FİRMA:
UNVAN:
ADRES:
TEL-FAKS:
E-POSTA:
FATURA TARİH VE NO:
TESLİM TARİHİ VE YERİ:
TARİH, İMZA VE KAŞE:

