



## POPCORN MAKER

01.292986.01.001

OSIEN KUVAUKSET



## FI Ohjekirja

### TURVALLISUUS

- Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.
- Jos virtajohto vaurioituu, tulee valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden haltijan vaihtaa se, jotta vältytään sähköiskun vaaralta.
- Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta ja varmista, ettei johto sotkeennu.
- Laitte on asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.
- Käyttäjä ei saa jättää laitetta ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä verkkovirtaan.
- Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita, tai joilla on puutteellinen kokemus tai tuntemus, mikäli heitä valvotaan ja ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjähuoltoa laitteelle, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuina.
- Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Laitte on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan (luokan I laitteille).
- VAROITUS: Jos pinta on haljennut, kytke laite pois päältä sähköiskumahdollisuuden välttämiseksi.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Käyttöpinnat voivat kuumentua laitteen käytön aikana.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.
- Älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle sähköiskuvaaran vuoksi.

- Pinta kuumenee yleensä käytön aikana.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja samankaltaisissa ympäristöissä, kuten:
  - Henkilöstön keittötiloissa kauppoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä.
  - Asiakkaiden käytössä olevissa hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä.
  - Majoituksen ja aamiaisen tarjoavissa ympäristöissä.
  - Maataloissa.



Tämä tuote täyttää sovellettavien eurooppalaisten asetusten tai direktiivien vaatimustenmukaisuutta koskevat määräykset.



Tätä symbolia käytetään elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien merkitsemiseen Euroopan unionissa asetuksen (EY) N:o 1935/2004 mukaisesti.



Green Dot on Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH:n rekisteröity tavaramerkki ja maailmanlaajuisesti suojattu tavaramerkki. Logoa saavat käyttää vain sellaiset DSD GmbH:n asiakkaat, joilla on voimassa oleva tavaramerkin käyttö sopimus, tai Saksan liittotasavallassa toimivat jätehuoltoyritykset. Tämä koskee myös kolmansien osapuolten suorittamaa logon jäljentämistä sanakirjassa, tietosanakirjassa tai sähköisessä tietokannassa, joka sisältää käsikirjan.



Erillinen keräys / Tarkista paikalliset kunnan ohjeet.



Tuote ja pakkausmateriaalit voidaan kierrättää, valmistajan laajennetun vastuun alaisina. Hävitä ne erikseen kuvien pakkaussymbolien mukaisesti jätteenkäsittelyn parantamiseksi. Triman logo on voimassa vain Ranskassa.



Yleinen kierrätysymboli, -logo tai -kuvake on kansainvälisesti tunnustettu symboli, jota käytetään kierrätettävien materiaalien kuvaamiseen. Kierrätysymboli on julkinen, se ei ole tavaramerkki.



Sähkölaitejätettä ei saa hävittää talousjätteenä. Kierrätä siihen tarkoitetuissa tiloissa. Kysy kierrätysohjeita paikalliselta viranomaiselta tai paikallisesta myymälästä.

### OSIEN KUVAAUS

1. Mittakuppi
2. Popcornkoneen kansi
3. Popcornkouru
4. Perusyksikkö
5. Virtakytkin

### ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Ota laite ja lisävarusteet ulos paketista. Irrota laitteesta tarrat ja suojakalvo tai -muovi.
- Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa pyyhi kaikki irrotettavat osat kostealla kankaalla. Älä koskaan käytä hankaavia tuotteita.

- Aseta laite tasaiselle, vakaalle pinnalle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 10 cm vapaata tilaa. Laitte ei sovellu asennettavaksi kaapin sisään tai ulos.
- Laita pistoke pistorasiaan. (Huomautus: Varmista, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä ennen laitteen kytkemistä. Jännite 220–240 V~ 50/60 Hz).
- Laitteesta muodostuu lievää hajua, kun se käynnistetään ensimmäisen kerran. Tämä on normaalia. Varmista riittävä ilmanvaihto. Haju on vain tilapäistä ja häntuu pian.

### KÄYTTÖ

- Täytä mittakuppi maissinjyvillä. Levitä maissinjyvät koneen popcornkattilan pohjalle. Popcornin valmistamiseen tarvitaan vain maissinjyviä. Muita aineksia, kuten öljyä, ei tarvitse lisätä.
- Sulje popcornkoneen kansi. Käytä kulhoa, joka sopii koneen aukon alle, jotta valmis popcorn päätyy kulhoon.
- Liitä kone pistorasiaan ja kytke se päälle päällä/pois-kytkimestä. Noin kolmen minuutin kuluttua suurin osa jyivistä on pokahtanut ja popcorn on valmista syötäväksi.
- Kytke sitten kone pois päältä siirtämällä pääkytkin asentoon "pois". Jotkin jyvät jäävät pokahtamatta. Ne on poistettava, kun kone on jäähtynyt.
- Anna koneen jäähtyä noin 10 minuutin ajan jokaisen käyttökerran jälkeen. Popcornkoneessa on ylikuumenemissuojia, joka sammuttaa koneen, jos se kuumenee liikaa. Kone toimii normaalisti, kun lämpötila on laskenut takaisin normaalille tasolle.
- Laita popcornkattilaan ainoastaan popcornia, älä koskaan muita aineksia! Älä koskaan laita popcornkattilaan öljyä, voita tai muuta vastaavaa.
- Älä avaa kanttia vähintään 10 minuuttiin sen jälkeen, kun kone on pysähtynyt.

### OHJEITA

#### Suklaapopcorn:

- Ainekset: 60 g popcornia, 80 g leivontasuklaata, 2 rkl (30 ml) sokeria, 1 rkl (15 ml) maitoa, 1 rkl (15 ml) voita (tai margariinia)
- Valmistus: Sulata suklaa, maito ja voi ennen makeuttamista. Anna seoksen jäähtyä haaleaksi ja kaada se kulhoon. Lisää popcorn ja sekoita. Anna popcornin jäähtyä jääkaapissa. Ota lopuksi kulho jääkaapista ja poista suklaapopcorn kääntämällä kulho ylösalaisin.

#### Paahtosokeripopcorn:

- Ainekset: 60 g popcornia, 100 g sokeria, 250 ml vettä, kupillinen jäävettä
- Valmistus: Tee paahtosokeria sulattamalla sokeri ja vesi. Lisää lämmin popcorn kuumaan paahtosokeriin ja pudota seos jäävettä sisältävään kuppiin, jolloin paahtosokeri kovettuu. Anna kuivua hyvin.

#### Mausteinen popcorn pähkinöillä

- Ainekset: 1 mittakupallinen maissinjyviä, 2 jrkl oliiviöljyä, 125 g manteleita, 125 g cashewpähkinöitä, 1 tl cayennepippuria, 1 tl paprikajauhetta.
- Valmistus: valmistaa popcorn edellä kuvatulla tavalla. Paahda cashewpähkinät ja mantelit pannulla. Lisää joukkoon mausteet. Sekoita pähkinät ja popcorn yhteen kulhossa. Popcorn on jäähdyttyään valmista syötäväksi.

### PUHDISTUS JA YLLÄPITO

- Ennen puhdistusta irrota laite sähköverkosta ja odota, että laite viilenee.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Älä koskaan käytä kovia tai hankaavia puhdistusaineita, hankaustyynyjä tai teräsvillaa, sillä ne vahingoittavat laitetta.
- Älä koskaan upota sähkölaitetta veteen tai muihin nesteisiin. Laitte ei kestä pesua astianpesukoneessa.

### YMPÄRISTÖ



Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren lopussa. Se on sen sijaan vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytetyt talouslaitteet myötävaikuttavat tärkeään pyrkimykseen suojella ympäristöämme. Kysy paikallisilta viranomaisilta lisätietoja keräyspisteestä.

IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT

[WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS](http://WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS)

FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!



© Princess 2024 | Swaardvenstraat 65

5048 AV Tilburg | The Netherlands | [www.princesshome.eu](http://www.princesshome.eu)

