

- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.

-  Во время использования поверхности могут нагреваться.
- Внимание: Чтобы избежать травм, соблюдайте осторожность при работе с прокалывателем для яиц.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Крышка
2. Лоток для яиц
3. Нагревательная плита
4. Ручка включения/выключения
5. Основание
6. Индикатор

ПРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него. Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для использования под открытым небом.
- Перед первым применением устройства протрите все съемные компоненты влажной тканью. Не используйте абразивные изделия.
- Поместите штепсельную вилку шнура в сетевую розетку. (Примечание: Перед включением устройства убедитесь, что значение напряжения, приведенное на устройстве, совпадает со значением напряжения сети. Напряжение 220В-240В 50Гц)

- ПРИМЕНЕНИЕ**
- Яйцеварка позволяет варить от 1 до 6 яиц одновременно. Степень готовности яйца - «всмятку», «в мешочек» или «вкрутую» - зависит от положения ручки включения/выключения и добавляемого количества воды.
 - Чтобы отмерить нужное количество холодной воды, используйте мерный стакан.
 - Наполните верхнюю часть яйцеварки водой.

Количество яиц для варки «вкрутую»	Необходимый объем воды	Примерное время готовки
6	65 мл	>18 мин
5	70 мл	>18 мин
4	75 мл	>18 мин
3	80 мл	>18 мин
2	90 мл	>18 мин
1	100 мл	>18 мин

Количество яиц для варки «в мешочек»	Необходимый объем воды	Примерное время готовки
6	55 мл	>15 мин
5	60 мл	>15 мин
4	65 мл	>15 мин
3	70 мл	>15 мин
2	75 мл	>15 мин
1	80 мл	>15 мин

Количество яиц для варки «всмятку»	Необходимый объем воды	Примерное время готовки
6	45 мл	>12 мин
5	50 мл	>12 мин
4	55 мл	>12 мин
3	60 мл	>12 мин
2	65 мл	>12 мин
1	70 мл	>12 мин

- Пробейте отверстие с тупого конца яиц с помощью штыка (на мерном стаканчике).
- Поместите яйца в держатель и положите его, накрыв крышкой сверху, в яйцеварку.
- Подключите вилку к настенной розетке и поверните ручку включения/выключения в необходимое положение для варки яиц («всмятку», «в мешочек» или «вкрутую»).
- Теперь яйца будут вариться.
- Когда яйца будут готовы, раздастся звуковой сигнал.
- Поверните ручку включения/выключения в выключенное положение.
- Аккуратно поднимите крышку. Достаньте держатель яиц вместе с яйцами из устройства и промойте их холодной проточной водой.
- Яйца готовы к подаче на стол.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой отключите устройство от сети и подождите, пока оно остывает.
- Устройство чистят с помощью влажной ткани. Используйте только мягкие чистящие средства. Запрещается использовать абразивные средства, скребки или металлические мочалки, которые могут царапать устройство.
- После использования устройства на поверхности могут остаться образовавшиеся в процессе нагревания пятна известкового налета. Их можно легко удалить с помощью небольшого количества растворенного в воде средства для удаления налипки.
- Запрещается погружать электрические устройства в воду. Устройство не предназначено для очистки в посудомоечной машине.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

-  По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способы вторичной переработки бытовых приборов, выносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

- Поддержка**
Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте [www.princesshome.eu!](http://www.princesshome.eu)