

Princess  
Sensation to Taste  
Chocolate fountain  
Type 292994  
220-240V / 50Hz / 32W  
3 tiers steel fountain  
Keep warm function



**PRINCESS**

**PRINCESS**

**PRINCESS**

**PRINCESS**

**PRINCESS**

**NL** Met deze chocoladefontein kan je veel lekkernijen bedekken met een heerlijk laagje chocolade. Bijvoorbeeld vers fruit of marshmallows.  
**UK** You cover everything you like in a layer of chocolate with this delicious chocolate fountain. For example fresh fruit or marshmallows!  
**F** Vous recouvrez tout ce que vous aimez sous une couche de chocolat avec cette délicieuse fontaine à chocolat. Par exemple fruit frais ou marshmallows!  
**D** Mit diesem Schokoladenbrunnen können Sie alles mit Schokolade überziehen was Ihnen in den Sinn kommt, z.B. frische Früchte oder Marshmallows!  
**E** Cubra todo lo que le apetezca con una capa de delicioso chocolate. Por ejemplo fruta o malvaviscos.  
**I** Coprite ciò che vi piace di uno strato di cioccolato con questa deliziosa fontana di cioccolato. Ad esempio.  
**RU** Вы можете покрыть все, что вы хотите слоем вкусного шоколада. Например, свежие фрукты или зефир!



**NL** De temperatuur en de pomp zijn afzonderlijk te bedienen. Gebruik de 'keep warm' functie om nog langer te genieten van de gezelligheid met familie en vrienden!  
**UK** The temperature and the pump are controlled separately. With a keep warm function for longer fun with family and friends!  
**F** La température et la pompe sont contrôlées séparément. Avec une fonction qui garde au chaud pour prolonger l'amusement en famille ou entre amis.  
**D** Die Temperatur und die Pumpe können separat eingestellt werden. Mit Warmhaltefunktion für andauernden Spaß mit Familie und Freunden ausgestattet!  
**E** La temperatura y bombeo son controlados separadamente. Con función de mantener caliente hace la diversión más duradera!  
**I** Il riscaldamento e la pompa sono azionabili separatamente. Con funzione di mantenimento a caldo per divertirsi più a lungo con la famiglia e gli amici!  
**RU** Напор и температура регулируются раздельно. Функция сохранения тепла поможет продлить веселье с вашей семьей и друзьями!

**NL** 3 laags toren voor de perfecte stroom van jouw chocolade!  
**UK** 3 tier tower for the perfect flow of your chocolate!  
**F** 3 tours pour que votre chocolat circule parfaitement.  
**D** 3-stöckiger für den perfekten Schokoladenfluss!  
**E** Torre con 3 niveles para un flujo perfecto de chocolate!  
**I** Torretta a 3 livelli er un perfetto flusso di cioccolato.  
**RU** 3 яруса - для идеального потока вашего шоколада!



32  
WATT  
3 TIER  
TOWER

## Chocolate Fountain

Ideal for high tea or dessert. Delicious treat for family and friends!

**NL** Chocolate Fountain | **F** Fontaine à Chocolat | **D** Schokoladenbrunnen  
**E** Fuente de Chocolate | **I** Chocolate Fountain | **RU** Шоколадный фонтан

## Chocolate Fountain

Fun for children's parties or just for treating your (grand)children with fresh fruit or marshmallows in a delicious chocolate layer. Warms the chocolate and pumps it upwards. The pump and temperature are controllable separately. Also ideal for desserts.



**NL Chocolate Fountain**  
3 Laags fontein - Warmhoudfunctie  
Leuk voor een Kinderfeestje of gewoon om de (klein)kinderen te verwennen met vers fruit en marshmallows in een heerlijk chocoladelagje. Verwarmt chocolade en pompt het omhoog. De pomp en temperatuur zijn afzonderlijk regelbaar. Ook ideaal voor desserts.  
**UK Chocolate Fountain**  
3 tiers fountain - Keep warm function  
Fun for at children's parties or for just treating your (grand)children to fresh fruit or marshmallows in a delicious chocolate layer. Warms the chocolate and pumps it upwards. The pump and temperature are controllable separately. Ideal for desserts.  
**F Fontaine à Chocolat**  
Tour à 3 étages - Fonction maintien au chaud  
Amusement pour les goûters d'enfants ou pour régaler vos grands avec des fruits frais ou des marshmallows/guimauves accompagnés d'une couche de chocolat délicieuse. La pompe et la température sont contrôlables séparément. Idéal pour les desserts.  
**D Schokoladenbrunnen**  
3-stöckiger brunnen - Warmhaltefunktion  
Partyspaß auf jedem Kindergeburtstag oder einfach nur zum Genuss von frischen Früchten oder Marshmallows mit Schokoladenmantel. Erwärmt die Schokolade und pumpt Sie hoch. Die Pumpe und die Temperatur sind separat einstellbar. Ideal für Desserts!

**E Fuente de Chocolate**  
Fuente de 3 niveles - Mantiene caliente  
Fun for at children's parties or for just treating your (grand)children to fresh fruit or marshmallows in a delicious chocolate layer. Warms the chocolate and pumps it upwards. The pump and temperature are controllable separately. Ideal for desserts.  
**I Chocolate Fountain**  
3 Piani - Funzione mantenimento a caldo  
Divertimento per bambini alle feste oppure per offrire ai vostri figli frutta fresca o canditi con un delizioso strato di cioccolato, lo riscalda e lo spinge verso l'alto. Pompa e riscaldamento sono azionabili separatamente. Ideale per i dessert.  
**RU Шоколадный фонтан**  
3-ярусный фонтан - Функция сохранения тепла  
Радость и веселье на семейных праздниках, а также отличное лакомство из свежих фруктов или зефира под слоем вкусного шоколада для детей и взрослых. Прибор разогревает шоколад и подает его вверх. Возможность регулировки напора струи и температуры.

## Chocolate Fountain

Ideal for high tea or dessert. Delicious treat for family and friends!

Chocolate Fountain | Model No.: 01.292994.01.001 | 220-240V- 50Hz 32W  
Box ref. No.: S-292994-001 | Made in China

Princess Jules Verneweg 87 | 5015 BH Tilburg | The Netherlands  
service.princess.info

